Contenu de l'emballage





NovoTouch

Guide de démarrage rapide

(Uniquement sur les modèles LK6530i, LK7530i et LK8630i)

Vue d'ensemble de l'écran (Avant)



- Support stylet magnétique Capteur IR (pour télécommande) 3 Bouton Alimentation / Voyant LED de statut Bouton Accueil
- 5 Bouton Retour

6 Bouton Source d'entrée / Paramètres 7 Bouton Volume -8 Bouton Volume + 9 Port USB 3.0 10 Ports USB 2.0 x 2

Vue d'ensemble de l'écran (Arrière)



1	Poignée droite	6	Prise électrique
2	Emplacement Windows OPS	7	Haut-parleurs
3	Trous de vis du support mural	8	Connecteur d'anten
4	Poignée gauche	9	Voyant LED d'indica
5	Bouton d'alimentation	10	Logement pour carte

Installation du module OPS









Ports et connecteurs (Droite)

Avec module OPS Android installé



ne ation d'alimentation te microSD

Port de sortie HDMI

12 Port USB 2.0

15 Port tactile 1

Connexions



Démarrage

Branchez le câble d'alimentation dans l'écran et une source d'alimentation.



Mettez le commutateur d'alimentation en position marche, puis appuyez sur le bouton d'alimentation de l'écran ou de la télécommande.



Écran d'accueil



Navigateur Web

Application Dessin de notes

Menu Source d'entrée

Télécommande







*Uniquement fonctionnel lorsque l'unité Windows OPS optionnelle est installée dans l'écran.





Vivitek America

46101 Fremont Blvd, Fremont, CA 94538 États-Unis T : +1-510-668-5100 F : +1-510-668-0680

Vivitek Asia

7F, No. 186, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 11491 Taïwan R.D.C. T : +886-2-8797-2088 F : +886-2-6600-2358

Vivitek Europe

Zandsteen 15, 2132 MZ Hoofddorp Pays-Bas T : +31-20-800-3960 F : +31-20-655-0999

www.vivitekcorp.com

